

analarm sms 323

Alimentazione 24VDC

● 3 x input digitali

● 2 x input analogici 0-20mA

● 3 x output digitali



antenna

RS232



Programmare analarm
tramite RS232



Ricevere FAX



Interrogare analarm
ricevere allarmi via SMS
Programmare analarm via SMS



Ricevere chiamate